< JDB-130 間接式規格表-2L >

註: 1.外置SENSOR安裝R右側
2.適用馬達100W.200W.400.750W
3.外部加油嘴(選配)







SENSOR出線號數如下:
1.正極限 +LS
2.原點 HOME
3.負極限 -LS

單位：mm

行程Stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200
S	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280	1330	1380	1430	1480	1530
L	360	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460
A	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6
B	56	106	156	206	56	106	156	206	56	106	156	206	56	106	156	206	56	106	156	206	56	106	156
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16
重量(kg)																							
馬達轉速(rpm)																							